

Mein Elektrodachfenster oder Elektrozubehör funktioniert nicht. Woran kann das liegen?

Wenn der elektronische Fensteröffner oder das Elektrozubehör bei der Betätigung nicht reagiert, kann dies verschiedene Ursachen haben.

Bevor dabei ein **durchdacht!** Betrieb oder der Kundendienst eines Herstellers beauftragt wird sollten ein paar wenige Punkte überprüft werden:

- Ist das Elektro-Bauteil am Stromnetz angeschlossen (z.B. eingesteckt)
- Es ist zu überprüfen ob die Sicherungen (FI-Schalter) in Ordnung sind.
- Sind die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen.

Sind diese Punkte überprüft worden und das Fenster funktioniert immer noch nicht, müssen Sie sich mit einem **durchdacht!** Betrieb oder dem Kundendienst des Herstellers in Verbindung setzen.

Notizen / Fragen an meinen durchdacht! Fachbetrieb.
